



Tilpass takbroene. OBS! Maks 300 mm overheng på innsiden av takbroen fra siste feste, minst 2 stk fester per takbromodul. Monter sammen takbroene med 2 stk bolter M10x20 og flensmuttere.

